

Portatif IF-F51VPTI



Type d'affichage sur le portatif en cas d'alarme :

Affichage "normal": PTI 0X, "X" étant l'identité du portatif.

• En alarme perte de verticalité :

- AL PTI : Terminal en mode alarme suite à une perte de verticalité prolongée
 - AL MAN : Terminal en mode alarme suite à un déclenchement volontaire
- Pour un retour à un fonctionnement normal, faire un On/Off du terminal.

• Acquitter une sonnerie répétitive :

- Secourir l'agent en difficulté
- Faire un On/Off du terminal portatif en alarme
- Presser brièvement une des touches P0 à P3 pour stopper la sonnerie

Station de réception BR-RXPTIV3



Type d'affichage sur la station en cas d'alarme :

Affichage "normal" (code programmable): la base est en mode normal, pas d'alarme reçue.

• Réception d'une alarme PTI :

- AL PTI - 01 : Réception d'une alarme perte de verticalité du terminal (01)
- AL PTI - 02 : Réception d'une alarme volontaire du terminal (02)

• Acquitter une transmission téléphonique :

Le destinataire doit acquitter volontairement l'alerte en pressant la touche de son combiné téléphonique (qu'il a programmé) à la fin de la diffusion du message.